

Комплект деталей


Крепежные винты вкручены в установочные отверстия спинки, сиденья.

- ① - Спинка - 1 шт.
- ② - Сиденье - 1 шт.
- ③ - Пятилучье - 1 шт.
- ④ - Ролики - 5 шт.
- ⑤ - Механизм - 1 шт. с рычагом подъёма ⑦ - 1 шт.
- ⑥ - Газлифт - 1 шт.
- ⑧ - Подлокотники - 2 шт.
- ⑨ - Винт M6x30 - 6 шт.
- ⑩ - Винт M6x18 - 4 шт.
- ⑪ - Втулка пластиковая - 2 шт.


Внимание! перед началом сборки убедитесь в полной комплектности кресла, а так же в отсутствии механических повреждений спинки, сиденья и других частей кресла. В противном случае, не собирая кресло, обратитесь к продавцу.




1. К сиденью ② приложить подлокотники ⑧ и закрутить все винты M6x30 ⑨ на 2-3 оборота крестовой отвёрткой Ph 3.




2. Прикрутите спинку ① к сиденью ② четырьмя винтами M6x18 ⑩ крестовой отвёрткой Ph 3.



3. К креслу отверткой Ph3 прикрутите механизм ⑤ (рычаг подъема ⑦ должен находиться под правой рукой), предварительно установив в передней части площадки втулки ⑪ между сиденьем и плошадкой, после чего затяните винты.



4. В лучи пятилучья ③ вставте (с усилием) штоки роликов ④, вставьте газлифт ⑥.



5. Спинку-сиденье установите отверстием в механизме ⑤



Сборка закончена.

Сохраняйте данную инструкцию в течение всего срока эксплуатации изделия

Инструкция по использованию кресла

Высоту сиденья регулируйте с помощью рычага подъема 7 (на механизме) нажимая его вверх, сидя в кресле.

Рекомендации по использованию кресла

Кресло должно использоваться только по своему назначению и в помещениях приспособленных для этого. Кресло не предназначено для перевозки тяжестей, а также для вставания на него.

Крепление частей кресла (спинка, сиденье, подлокотники) требует регулярного осмотра, при необходимости винты следует подтянуть.

Рекомендуется производить смазку механизма (см. на обороте) Не устанавливайте кресло в непосредственной близости с открытым огнем (н.п. с камином) во избежание деформации пластмассовых деталей и прожигания обивки кресла. По возможности избегайте установки кресла под прямой солнечный свет, чтобы предотвратить преждевременное старение и обесцвечивание обивки кресла.

Кресло должно эксплуатироваться в проветриваемом помещении при температуре воздуха не менее +10°C и относительной влажности 60-70%

Чистку производите средствами, предназначенными для чистки синтетических тканей - обивку, и мыльным раствором - пластмассовые детали.

Не роняйте тяжелые предметы на пластмассовые детали кресла во избежание появления трещин пластмассовых элементов.

Если Вы перевозили данное кресло при температуре ниже 0°C, не начинайте сборку сразу, дождитесь, чтобы детали кресла достигли комнатной температуры.

В период гарантийного срока изготовитель устраняет дефекты производственного характера.

За механические повреждения возникшие при неправильной транспортировке, хранении и эксплуатации изготовитель ответственности не несет.

Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%. Гарантийный срок для общественных помещений 12 месяцев.

Гарантийный срок для бытовых помещений 18 месяцев.

ВНИМАНИЕ

Газлифт не разбирать, высокое давление, ОПАСНО! Не превышайте допустимую нагрузку 100 кг

Срок службы 5 лет