TETCHAIR

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ КРЕСЛА BAZUKA metal BL


!!!Крепежные винты вкручены в установочные отверстия спинки, сиденья!!!

Комплект деталей


-) центральная часть пятилучья 1 шт
- (2) ролики 5 шт
- 3) газлифт 1 шт
- 4) механизм 1 шт. с рычагом подъема (8), винтом (9)
- 5) спинка 1 шт
- 6) сиденье 1 шт
- 7) подлокотники 2 шт
- 🛈 винты M6x18 4 шт
- П винты М6х30 8 шт
- 12 декоративная пластиковая накладка 1 шт
- 3 лучи пятилучья 5 шт

Внимание! перед началом сборки убедитесь в полной комплектности кресла, а так же в отсутствии механических повреждений спинки, сиденья и других частей кресла. В противном случае, не собирая кресло, обратитесь к продавцу.


1. Найдите перед сиденья по этикетке «FRONT» на нижней части сиденья. К спинке (5) приложить подлокотники (7) и наживить все четыре винта M6x30 (17) на 2-3 оборота крестовой отвёрткой Ph 3.



2. Положить сиденье на спинку лицевой стороной вниз и наживить на 2-3 оборота через подлокотники нижние винты крепления сиденья М6х30



3. Поднять сиденье вертикально и наживить передние винты крепления M6x30 подлокотников. После этого все восемь винтов закручиваются полностью.



4. На сиденье (6) наживите механизм (4), на винты М6х18 (10) после чего затяните винты.

(Рычаг подъема (8) должен находиться под правой рукой)



К центральной части пятилучья () присоедините лучи пятилучья (3)
Зафиксируйте детали винтами с помощью шестигранного ключа.



6. В лучи пятилучья (3) вставьте (с усилием) штоки роликов (2). На центральную часть пятилучья (3) наденьте декоративную пластиковую накладку (12), вставьте газлифт (3)



7. Сиденье установите отверстием в механизм (4) на газлифт (3). Сборка закончена

Сохраняйте данную инструкцию в течении всего срока эксплуатации изделия

Инструкция по использованию кресла

Высоту сиденья регулируйте с помощью рычага подъема 8 (на механизме) нажимая его вверх, сидя в кресле. Механизм качания 4 блокируется путем задвигания рычага подъема 8. Упругость механизма качания регулируется с помощью вращения винта 9.

Рекомендации по использованию кресла

Кресло должно использоваться только по своему

назначению и в помещениях приспособленных для этого. Кресло не предназначено для перевозки тяжестей.

а также для вставания на него.

Крепление частей кресла (спинка, сиденье, подлокотники) требует регулярного осмотра, при необходимости винты следует подтянуть.

Рекомендуется производить смазку механизма (см. на обороте) Не

устанавливайте кресло в непосредственной близости

с открытым огнем (н.п. с камином) во избежание

деформации пластмассовых деталей и прожигания обивки кресла.

По возможности избегайте установки кресла под

прямой солнечный свет, чтобы предотвратить преждевременное старение и обесцвечивание обивки кресла.

Кресло должно эксплуатироваться в проветриваемом помещении при температуре воздуха не менее +10 $^{\circ}$ C

и относительной влажности 60-70%

Чистку производите средствами, предназначенными для чистки синтетических тканей - обивку, и мыльным

раствором - пластмассовые детали.

Не роняйте тяжелые предметы на пластмассовые детали

кресла во избежание появления трещин пластмассовых элементов.

Если Вы перевозили данное кресло при температуре

ниже 0 °C, не начинайте сборку сразу, дождитесь, чтобы детали кресла достигли комнатной температуры.

В период гарантийного срока изготовитель устраняет дефекты производственного характера.

За механические повреждения возникшие при неправильной транспортировке, хранении и эксплуатации изготовитель ответственности не несет.

Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже +2 °С и относительной влажности воздуха от 45% до 70% Гарантийный срок для общественных помещений 12 месяцев. Гарантийный срок для бытовых помещений 18 месяцев.

ВНИМАНИЕ

Газлифт не разбирать, высокое давление, ОПАСНО! Не превышайте допустимую нагрузку 120 кг

Срок службы 5 лет

