



TETCHAIR

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ КАРКАСА КРЕСЛА Клауд Хоум/Cloude Home

!!! Крепежные винты вкручены в установочные отверстия спинки, сиденья!!!


Комплект деталей

- ① - опора - 1 шт.
- ② - газлифт - 1 шт.
- ③ - каркас - 1 шт.
- ④ - механизм - 1 шт. с рычагом подъема ⑦ и винтом ⑧.
- ⑤ - матрас - 1 шт
- ⑥ - подушка - 1 шт
- ⑨ - винты М6х18 - 6шт.(упакованы в зип пакет)
- ⑩ - винты М6х30 - 4 шт.(упакованы в зип пакет)


Внимание! перед началом сборки убедитесь в полной комплектности кресла, а так же в отсутствии механических повреждений спинки, сиденья и других частей кресла. В противном случае, не собирая кресло, обратитесь к продавцу.




1. Наживить 4 винта М6х30 ⑩ на специальные крепления, выровнять между собой половины каркаса ③, затем затянуть 2 винта М6х18 ⑨ крестовой отверткой Ph 3



2. К каркасу кресла ③ отверткой Ph3 прикрутите механизм ④ на 4 винта М6х18 ⑨ (Рычаг подъема ⑦ должен находиться под правой рукой).



3. В опору ① установите газлифт ②



4. Каркас кресла установите отверстием в механизме ④ на газлифт ②.



Сборка закончена.

Сохраняйте данную инструкцию в течении всего срока эксплуатации изделия

11.07.25

Инструкция по использованию кресла

Высоту сиденья регулируйте с помощью рычага подъема 8 (на механизме) нажимая его вверх, сидя в кресле. Механизм качания 4 блокируется путем задвигания рычага подъема 7. Упругость механизма качания регулируется с помощью вращения винта 8.

Рекомендации по использованию кресла

Кресло должно использоваться только по своему назначению и в помещениях приспособленных для этого. Кресло не предназначено для перевозки тяжестей, а также для вставания на него. Крепление частей кресла (спинка, сиденье, подлокотники) требует регулярного осмотра, при необходимости винты следует подтянуть.

Рекомендуется производить смазку механизма (см. на обороте) Не устанавливайте кресло в непосредственной близости с открытым огнем (н.п. с камином) во избежание деформации пластмассовых деталей и прожигания обивки кресла.

По возможности избегайте установки кресла под прямой солнечный свет, чтобы предотвратить преждевременное старение и обесцвечивание обивки кресла. Кресло должно эксплуатироваться в проветриваемом помещении при температуре воздуха не менее +10 °C и относительной влажности 60-70%

Чистку производите средствами, предназначенными для чистки синтетических тканей - обивку, и мыльным раствором - пластмассовые детали. Не роняйте тяжелые предметы на пластмассовые детали кресла во избежание появления трещин пластмассовых элементов.

Если Вы перевозили данное кресло при температуре ниже 0 °C, не начинайте сборку сразу, дождитесь, чтобы детали кресла достигли комнатной температуры. В период гарантийного срока изготовитель устраняет дефекты производственного характера. За механические повреждения возникшие при неправильной транспортировке, хранении и эксплуатации изготовитель ответственности не несет.

Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%
Гарантийный срок для общественных помещений 12 месяцев.
Гарантийный срок для бытовых помещений 18 месяцев.

ВНИМАНИЕ

Газлифт не разбирать, высокое давление, ОПАСНО!
Не превышайте допустимую нагрузку 120 кг

Срок службы 5 лет

