


Инструкция по сборке и эксплуатации кресла FUN new

Комплектация и порядок сборки кресла приведены на схеме на обратной стороне.

Ручка регулировки
высоты кресла



Внимание!

Перед началом сборки просьба убедиться в комплектности кресла и отсутствии механических повреждений на деталях.

Если Вы перевозили данное кресло при температуре ниже 0 С, не начинайте сразу сборку и не садитесь на кожаные элементы, дождитесь пока детали кресла не достигнут комнатной температуры (около 2 часов), так как при отрицательной температуре пластмасса становится хрупкой.

Рекомендации по использованию кресла

Не превышайте допустимую нагрузку **80 кг**. Кресло не предназначено для перевозки тяжестей, а также для вставания на него.

Кресло должно использоваться только по своему назначению в домашних и офисных помещениях.

Не устанавливайте кресло в непосредственной близости с мощным источником тепла, например, с камином или радиатором.

Не подвергайте кресло воздействию прямого солнечного света.

Производите чистку обивки кресла средствами, предназначенными для чистки коже заменителей и синтетических тканей.

Производите чистку пластмассовых деталей мыльно-водным раствором.

Не роняйте тяжелые предметы на пластмассовые детали кресла во избежание появления трещин пластмассовых элементов.

За механические повреждения, возникшие при неправильной транспортировке, хранении и эксплуатации изготовитель ответственности не несет.

Гарантийный срок 18 месяцев. Срок службы 5 лет

EAC