

## ПОРЯДОК РАСПАКОВКИ

- 1) Проверьте вид и целостность деталей в упаковке!  
Претензии по их повреждению принимаются только у изделий без следов сборки.
- 2) Сохраните упаковку до окончания сборки!  
При выявлении в процессе сборки брака и некомплектности изделия необходимо сохранить упаковку до момента выезда к Вам представителя торговой компании.  
При выявлении дефектов мебели, сделать видео и фото съемку данных дефектов.
- 3) Проверьте количество деталей и фурнитуры по ведомости.  
Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в изделие, заменять фурнитуру и метизы на аналогичные, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.
- 4) Соблюдайте порядок сборки, данный в этой инструкции! При несоблюдении инструкций по сборке и эксплуатации с компании-производителя снимаются гарантийные обязанности.
- 5) Для установки мебели выбирайте ровный участок пола!  
При искривлениях пола возможны перекосы формы изделия.
- 6) Проводить сборку мебели вдвоем. Перемещать все детали бережно, без рывков, избегать их падений и ударов!
- 7) Передвигайте мебель и ее детали, только слегка приподнимая. Это позволит исключить деформации и поломки.
- 8) Избегайте механических повреждений, попадания растворителей, щелочей и кислот на поверхность элементов мягкой мебели.

 **СОХРАНЯЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ В ТЕЧЕНИИ ВСЕГО СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ**

Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже +2 С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%. Гарантийный срок для общественных помещений 12 месяцев. Гарантийный срок для бытовых помещений 18 месяцев.



