



Инструкция по сборке и эксплуатации кресла PLAY/PLAY WHITE

Комплектация и порядок сборки кресла приведены на схеме на обратной стороне.

Внимание!

Перед сборкой кресла просим Вас проверить комплектность и отсутствие механических повреждений, в случае претензий просим Вас, не собирая кресло, обратиться в место покупки.

Если Вы перевозили данное кресло при температуре ниже 0 С, не начинайте сразу сборку, дождитесь пока детали кресла не достигнут комнатной температуры (около 2 часов), так как при отрицательной температуре пластмасса становится хрупкой, а газовый лифт может выйти из строя.



Рекомендации по использованию кресла

Не превышайте допустимую нагрузку 100 кг. Кресло не предназначено для перевозки тяжестей, а также для вставания на него.

Кресло должно использоваться только по своему назначению в домашних помещениях.

Не устанавливайте кресло в непосредственной близости с мощным источником тепла, например, с камином или радиатором.

Не подвергайте кресло воздействию прямого солнечного света.

Производите чистку обивки кресла средствами, предназначенными для чистки коже заменителей и синтетических тканей.

Производите чистку пластмассовых деталей мыльно-водным раствором.

Не роняйте тяжелые предметы на пластмассовые детали кресла во избежание появления трещин пластмассовых элементов.

За механические повреждения, возникшие при неправильной транспортировке, хранении и эксплуатации изготовитель ответственности не несет.

Гарантийный срок 18 месяцев (при использовании в бытовых помещениях).

Срок службы 5 лет.