

Инструкция по сборке и эксплуатации кресел FANTASY

Комплектация и порядок сборки кресла приведены на схеме на обратной стороне.

Внимание!


Перед сборкой кресла просим Вас проверить комплектность и отсутствие механических повреждений, в случае претензий просим Вас, не собирая кресло, обратиться в место покупки.

Если Вы перевозили данное кресло при температуре ниже 0 С, не начинайте сразу сборку, дождитесь пока детали кресла не достигнут комнатной температуры (около 2 часов), так как при отрицательной температуре пластмасса становится хрупкой, а газовый лифт может выйти из строя.

Винт, фиксирующий положение спинки относительно сиденья, находится под сиденьем.

Винт, фиксирующий высоту спинки, находится сзади спинки.

Кресло FANTASY



Рекомендации по использованию кресла

Не превышайте допустимую нагрузку 90 кг. Кресло не предназначено для перевозки тяжестей, а также для вставания на него.

Кресло должно использоваться только по своему назначению в домашних помещениях.

Не устанавливайте кресло в непосредственной близости с мощным источником тепла, например, с камином или радиатором.

Не подвергайте кресло воздействию прямого солнечного света.

Производите чистку обивки кресла средствами, предназначенными для чистки синтетических тканей.

Производите чистку пластмассовых деталей мыльно-водным раствором.

Не роняйте тяжелые предметы на пластмассовые детали кресла во избежание появления трещин пластмассовых элементов.

За механические повреждения, возникшие при неправильной транспортировке, хранении и эксплуатации изготовитель ответственности не несет.

Гарантийный срок 18 месяцев (при использовании в бытовых помещениях).

Срок службы 5 лет.