

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БЕСКАРКАСНОГО МЯГКОГО МОДУЛЯ

Сохраняйте данную инструкцию в течении
всего срока эксплуатации изделия

- Перевозка бескаркасного мягкого модуля покупателем должна производиться в горизонтальном положении с соблюдением условий, исключающих возможность повреждения конструкции бескаркасного мягкого модуля (на ровной жесткой поверхности).
- После снятия фабричной упаковки оставить бескаркасный мягкий модуль на 4-6 часов в хорошо проветриваемом помещении для исчезновения технологического запаха.
- Использовать бескаркасный мягкий модуль на ровных, жестких поверхностях, на которых не должно быть никаких выступающих элементов, неравномерных изгибов и режущих частей. Не рекомендуется подкладывать никаких предметов под бескаркасный мягкий модуль. Бескаркасный мягкий модуль должен ложиться на основание свободно, без значительных изломов и зажимов.
- Длительное хранение бескаркасного мягкого модуля разрешается только в горизонтальном положении.
- Бескаркасный мягкий модуль должен эксплуатироваться (или храниться) в условиях, исключающих попадание влаги и образование конденсата, в сухих и хорошо проветриваемых помещениях.
- В процессе эксплуатации любой обивочный материал имеет свойство незначительной растяжки с появлением складок и волнообразных линий, что не является дефектом.
- Для предотвращения накопления избыточной влаги бескаркасный мягкий модуль необходимо раз в месяц проветривать, оставив на 5-6 часов при открытых окнах.
- Никогда не выбивайте пыль из бескаркасного мягкого модуля, для этих целей применяйте пылесос с щадящей насадкой. Удалить незначительные загрязнения можно с помощью легкого мыльного раствора с холодной водой или мягкими текстильными моющими средствами, не допуская сильного смачивания. Никогда не используйте сильные химические препараты. Чехол не снимать, он не предназначен для стирки.
- Для выведения сильных поверхностных загрязнений можно применять только сухую чистку. При выборе чистящего средства внимательно ознакомьтесь с инструкцией по его применению. Перед чисткой попробуйте выбранное Вами средство на небольшом малозаметном участке. Если цвет покрытия изменился, примените другое средство.
- Если на бескаркасный мягкий модуль попала вода, «соберите» ее сухой, хорошо впитывающей влагу, тканью и до полного высыхания не закрывайте бескаркасный мягкий модуль.
- Сушат бескаркасный мягкий модуль на воздухе, без использования утюга и прочих нагревательных предметов.
- Важно помнить, что бескаркасный мягкий модуль является своеобразным «аккумулятором запахов», поэтому при проведении ремонта, дезинфекции и других мероприятий, сопровождающихся резкими неприятными запахами, необходимо закрывать бескаркасный мягкий модуль со всех сторон воздухонепроницаемым покрытием – фабричной упаковкой.

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

- Подвергать бескаркасный мягкий модуль прямому воздействию любых жидкостей, солнечных лучей, открытого огня.
- Подвергать бескаркасный мягкий модуль сильным вертикальным нагрузкам, таким как прыжки и хождение по бескаркасному мягкому модулю.
- Складывать, сгибать, сворачивать бескаркасный мягкий модуль.
- Ставить на поверхность бескаркасного мягкого модуля горячие предметы, и предметы, имеющие острые и режущие опоры.
- Подвергать поверхность бескаркасного мягкого модуля воздействию любых химически агрессивных веществ.

Срок службы 5 лет

Гарантийный срок 12 месяцев

EAC

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БЕСКАРКАСНОГО МЯГКОГО МОДУЛЯ

Сохраняйте данную инструкцию в течении
всего срока эксплуатации изделия

- Перевозка бескаркасного мягкого модуля покупателем должна производиться в горизонтальном положении с соблюдением условий, исключающих возможность повреждения конструкции бескаркасного мягкого модуля (на ровной жесткой поверхности).
- После снятия фабричной упаковки оставить бескаркасный мягкий модуль на 4-6 часов в хорошо проветриваемом помещении для исчезновения технологического запаха.
- Использовать бескаркасный мягкий модуль на ровных, жестких поверхностях, на которых не должно быть никаких выступающих элементов, неравномерных изгибов и режущих частей. Не рекомендуется подкладывать никаких предметов под бескаркасный мягкий модуль. Бескаркасный мягкий модуль должен ложиться на основание свободно, без значительных изломов и зажимов.
- Длительное хранение бескаркасного мягкого модуля разрешается только в горизонтальном положении.
- Бескаркасный мягкий модуль должен эксплуатироваться (или храниться) в условиях, исключающих попадание влаги и образование конденсата, в сухих и хорошо проветриваемых помещениях.
- В процессе эксплуатации любой обивочный материал имеет свойство незначительной растяжки с появлением складок и волнообразных линий, что не является дефектом.
- Для предотвращения накопления избыточной влаги бескаркасный мягкий модуль необходимо раз в месяц проветривать, оставив на 5-6 часов при открытых окнах.
- Никогда не выбивайте пыль из бескаркасного мягкого модуля, для этих целей применяйте пылесос с щадящей насадкой. Удалить незначительные загрязнения можно с помощью легкого мыльного раствора с холодной водой или мягкими текстильными моющими средствами, не допуская сильного смачивания. Никогда не используйте сильные химические препараты. Чехол не снимать, он не предназначен для стирки.
- Для выведения сильных поверхностных загрязнений можно применять только сухую чистку. При выборе чистящего средства внимательно ознакомьтесь с инструкцией по его применению. Перед чисткой попробуйте выбранное Вами средство на небольшом малозаметном участке. Если цвет покрытия изменился, примените другое средство.
- Если на бескаркасный мягкий модуль попала вода, «соберите» ее сухой, хорошо впитывающей влагу, тканью и до полного высыхания не закрывайте бескаркасный мягкий модуль.
- Сушат бескаркасный мягкий модуль на воздухе, без использования утюга и прочих нагревательных предметов.
- Важно помнить, что бескаркасный мягкий модуль является своеобразным «аккумулятором запахов», поэтому при проведении ремонта, дезинфекции и других мероприятий, сопровождающихся резкими неприятными запахами, необходимо закрывать бескаркасный мягкий модуль со всех сторон воздухонепроницаемым покрытием – фабричной упаковкой.

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

- Подвергать бескаркасный мягкий модуль прямому воздействию любых жидкостей, солнечных лучей, открытого огня.
- Подвергать бескаркасный мягкий модуль сильным вертикальным нагрузкам, таким как прыжки и хождение по бескаркасному мягкому модулю.
- Складывать, сгибать, сворачивать бескаркасный мягкий модуль.
- Ставить на поверхность бескаркасного мягкого модуля горячие предметы, и предметы, имеющие острые и режущие опоры.
- Подвергать поверхность бескаркасного мягкого модуля воздействию любых химически агрессивных веществ.

Срок службы 5 лет

Гарантийный срок 12 месяцев

EAC